

Bediening scorebord in de semi permanente hal (hal 2)

De bediening van het scorebord ligt in de ballenkast van Amicitia (vraag anders de trainers even).



Als je de hal binnenloopt zit er direct rechts onderaan de muur een stopcontact, net voor de berging.

Sluit het scorebord hierop aan.

Zie foto van het scorebord voor de knoppen en nummers

Nadat je hem hebt aangesloten zet je het scorebord aan met de groene knop links bovenin (houdt hem even ingedrukt) 

De bediening gaat nu eerst verbinding maken (radio mode) wacht tot deze melding weg is.

Het scorebord vraagt nu welke sport.

Druk op knop 0  NETBALL (komt deze al in het scherm dan hoef je dus niet te kiezen en kun je deze stap overslaan).

Hierna stellen we als het nodig is de tijd in:

Druk op knop 27 PROG



Druk nu op 0



En nogmaals op 0



En daarna op 9



Wacht tot play periods met een knipperende tijd in beeld komt je kunt nu de tijd instellen.

Dit doe je met de cijfers 0 t/m 9



Wedstrijdtijden:

Categorie	Aanduiding	Korfhoogte	Bal	Wisselen (bij 8-tal)	Speeltijd zaal	Speeltijd veld
A	Senioren	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	Met schotklok 2 x 25 min Zonder schotklok 2 x 30 min	2 x 30 min
A	U19	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	Met schotklok 2 x 25 min Zonder schotklok 2 x 30 min	2 x 30 min
A	U17	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	Met schotklok 2 x 25 min Zonder schotklok 2 x 30 min	2 x 30 min
A	U15	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	2 x 25 min	

					Speeltijd 8-tal	Speeltijd 4-tal
B	Senioren	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	2 x 30 min	
B	Rood (4- en 8-tal)	3.5 meter	5	Na 2 doelpunten	2 x 30 min	4 x 10 min
B	Oranje (4- en 8-tal)	3.5 meter	5	Op tijd (na 12,5 min)	2 x 25 min	4 x 10 min
B	Geel (4- en 8-tal)	3.0 meter	4	Op tijd (na 12,5 min)	2 x 25 min	4 x 10 min
B	Groen (4-tal)	3.0 meter	4			4 x 10 min
B	Blauw (4-tal)	2.5 meter	3			4 x 10 min

Nadat je de tijd hebt ingevoerd druk je op knop 23



En bij de volgende vraag nogmaals op knop 23



Bij de volgende keuze druk je op 9



En daarna op 0



Start wedstrijd:

Druk op knop 18



Wil je de tijd stop zetten dan druk je ook op knop 18 .



Score bijhouden:

+1 voor de thuisploeg: knop 10



+ 1 voor de uitploeg: knop 26



Einde van de helft gaat de toeter, je zet hem uit door op 19 te drukken



Je start de 2^e helft door op 28 te drukken.



Einde wedstrijd.

Druk op tegelijk op 16 en 15 om alles op 0 te zetten en dezelfde wedstrijd te gebruiken.



Wil je een andere tijd instellen dan druk je op op 16 en 15 tegelijk



en hierna op 27



Om een nieuwe tijd in te stellen.

Einde van de wedstrijden.

Zet het scorebord uit door in te drukken (even vasthouden) doe alles weer in de koffer en leg hem terug in de CV ruimte, let op deur weer op slot doen!

